

Sargent & Greenleaf A系列银行模式快速入门指南

Document: 630-733CHN
Revision Date: 6/15/2010
Translation Revision Date: 1/11/2011



开锁



输入 8 位密码



输入 #



转动手柄

修改密码



输入 22*



输入旧的 2 位 PIN
输入旧的 6 位密码
输入 #



输入相同的 2 位 PIN
输入新的 6 位密码
输入 #



输入相同的 2 位 PIN
输入新的 6 位密码
输入 #

新增用户



输入 74*



输入 8 位
工作人员密码
输入 #



输入任何其他的
现有 8 位密码
输入 #



输入新的 2 位 PIN
输入新的 6 位密码
输入 #



输入相同的 2 位 PIN
输入相同的
6 位密码输入 #

删除用户



输入 74*



输入 8 位
工作人员密码
输入 #



输入任何其他的
现有 8 位密码
输入 #



为密码输入 2 位
PIN 以进行删除
输入 #



为密码输入相同的
2 位 PIN 以进行删除
输入 #

获取审核



输入 28*



输入 8 位
编码人员密码
输入 #



用提供的钥匙
输入 8 位密
文密码。
输入 #



将钥匙插入
钥匙孔
琥珀色 LED 灯亮



3 次蜂鸣 而且绿色 LED 灯闪
烁后拔出钥匙

设置延时



输入 74*



输入 8 位
编码人员密码
输入 #



输入 8 位工作人员
密码或管理员密码
输入 #



输入 00#



输入延时分分钟数 #
输入延时分分钟数 #

设置开放窗口期



输入 74*



输入 8 位
编码人员密码
输入 #



输入 8 位工作人员
密码或管理员密码
输入 #



输入 01#



输入开放窗口期
分钟数 #
输入开放窗口期
分钟数 #

Sargent & Greenleaf A系列 服务模式快速入门指南



开锁



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN 和 #
输入 8 位 op 密码
输入 #



3 次蜂鸣 并且
绿色 LED 灯闪烁



打开 ATM



关闭 ATM



3 次蜂鸣
并且绿色 LED
灯闪烁后拔出钥匙

复位按键



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN
输入 #



输入 8 位 op 密码
输入 #



琥珀色 LED 灯亮



3 次蜂鸣
并且绿色 LED
灯闪烁后拔出钥匙

设置时钟 日历



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN 和 #



输入 8 位 op 密码
输入 #



5 次蜂鸣 并且绿色 LED 灯闪烁



输入时间 (HHmm) #
—再次—
输入时间 (HHmm) #



3 次蜂鸣
并且绿色
LED 灯闪烁后拔
出钥匙

获取审核



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN
输入 #



输入 8 位 op 密码
输入 #



琥珀色 LED 灯亮



3 次蜂鸣
并且绿色 LED
灯闪烁后拔出钥匙

新增/撤销 分配



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN
输入 #



输入 8 位 op 密码
输入 #



琥珀色 LED 灯亮



3 次蜂鸣
并且绿色 LED
灯闪烁后拔出钥匙

编码 银行功能



将钥匙插入
钥匙孔



输入 4 位 PIN
输入 #



输入 8 位 op 密码
输入 #



琥珀色 LED 灯亮



3 次蜂鸣
并且绿色 LED
灯闪烁后拔出钥匙