


A-系列 ATM 锁具——快速入门指南



输入“工作人员”密码:
02 020202 #

或


输入“用户”密码:
10 101010 #

请阅读以下内容


1. 该锁具有三个安全层级和 16 个可能的独码——它们是“工作人员”（PIN 位置 02 和 03）、“管理员”（PIN 位置 04、05、06、07）和“用户”（PIN 位置 10 到 19）。请参见编码说明来设置安全密码。
2. 您的锁具出厂时已编制有两个密码。它们是“工作人员”PIN 02 和密码 02 020202，以及“用户”PIN 10 和密码 10 101010。如果要开锁，可输入其中任一密码。
3. 添加密码需要两个人——其中一人必须是工作人员，另一人可以是用户。因此，我们建议在修改任何密码前先添加第二个用户。例如——设置 PIN 位置 11 到 11 111111。现在您可以将所有三个密码修改为只有用户知道的安全密码。



添加用户



修改密码



删除用户

